

Soru: USB bağlantısı yapıyorum cihaz okumuyor.

Cevap: Ayarları Sıfırla (SET DEFAULTS) barkodunu 1 kez okutun. 10 saniye kadar bekledikten sonra bip bip sesini duyacaksınız.



SET DEFAULTS (AYARLARI SIFIRLA)

Daha sonra aşağıdaki barkodu okuttuğunuzda sisteminiz barkod okuyucuyu USB olarak tanımlayacaktır.



HID KEYBOARD EMULATION (KLAVYE ARABIRIM DESTEĞİ)

Soru: Farmakom programı kullanıyorum barkod okumuyor

Cevap: Farmakom programında kullanabilmek için aşağıdaki barkodu okutunuz.



DATA SUFFIX (OKUTULAN VERİ + ENTER)

Soru: Okuyucu okuduktan sonra (otomatik olarak) ENTER tuşuna basmıyor.

Cevap: Otomatik olarak enter tuşunu aktif etmek için aşağıdaki barkodu okutmanız gerekiyor.



DATA SUFFIX (OKUTULAN VERI + ENTER)

Soru: Koyu zeminde veya renkli zeminde olan karekodları okutamıyoruz.

Cevap: Koyu zeminde veya renkli zeminde ters barkodları okutabilmek için aşağıdaki barkodu okutmanız gerekir.



INVERSE AUTODETECT (TERS BARKOD OTOMATİK ALGILAMA)

Soru: Barkod okuyucu ecza depolarının stiker şeklinde basmış olduğu barkodları okumuyor

Cevap: Ecza depolarının stiker şeklinde basmış olduğu barkodları okutabilmek için aşağıdaki barkodu okutmanız gerekir.

